



Intelligenza Artificiale

**Telecamera IP PTZ STARLIGHT Sony (2Mpx)
Focale Motorizzata 5.35-96.3mm (18x)
Smart IR**

PRESET

| N° Preset | Funzione |
|-----------|----------------------------------|
| 33 | Pan 180° |
| 34 | Reset |
| 35 | Tergicristallo ON |
| 36 | Tergicristallo OFF |
| 81 | Giorno/Notte Auto |
| 82 | Scambia in notturno |
| 83 | Scambia in diurno |
| 84 | Forza su luci lontane |
| 85 | Forza su luci vicine |
| 87 | Compensazione retroilluminazione |
| 88 | Congelamento ON |
| 89 | Congelamento OFF |
| 92 | Scansione A-B |
| 94 | OSD ON |
| 95 | OSD OFF |
| 96 | Giro di guardia 3 |
| 97 | Giro di guardia 2 |
| 98 (38) | Giro di guardia 1 |
| 99 (39) | Scansione Pan |

NOTE

1. Scansione A-B predefinita "A" come preimpostazione "1", "B" come preimpostazione "2", chiamare la preimpostazione per eseguire la scansione A-B.
2. PTZ bullet e dome non possono supportare il comando "Pan scan".
3. Le preimpostazioni 94 e 95 sono disponibili solo per la telecamera con OSD.

COMANDI PREIMPOSTATI PER IL TRACCIAMENTO UMANO

| Impostare Preset | N° Preset | Funzione | Note |
|------------------|-----------|----------------------------------|---|
| 40 | 40 | Apri monitoraggio area singola | / |
| 50 | 50 | Apri il monitoraggio di più aree | Impostazione arbitraria tramite preset 1-16 |
| 41 | 41 | Disattiva il monitoraggio | / |

| Impostare Preset | N° Preset | Funzione | Note |
|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| 60 | 61 | Il tempo di rilevamento è "10 secondi | 5 secondi per turno |
| 60 | 62 | Il tempo di rilevamento è "15 secondi | 5 secondi per turno |
| 60 | 63 | Il tempo di rilevamento è "20 secondi | 5 secondi per turno |
| 60 | 64 | Il tempo di rilevamento è "25 secondi | 5 secondi per turno |
| 60 | 65 | Il tempo di rilevamento è "30 secondi | 5 secondi per turno |
| 60 | 67 | Il tempo di rilevamento è "35 secondi | 5 secondi per turno |
| 60 | 68 | Il tempo di rilevamento è "40 secondi | 5 secondi per turno |